

DemoMaschine 3000 – Betriebsanleitung

Contents

Sicherheitshinweise..... 3

Erstinbetriebnahme..... 3

Wartung und Pflege..... 3

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise immer sehr gründlich.

Allgemeine Sicherheit

Die DemoMaschine 3000 entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitskennzeichen.



Warning:

Vor allen Wartungsarbeiten Maschine vollständig vom Stromnetz trennen.

Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzbrille EN 166 tragen
- Sicherheitsschuhe S3 nach EN ISO 20345 tragen
- Schutzhandschuhe EN 388 bei Wartungsarbeiten

Erstinbetriebnahme

So nehmen Sie die DemoMaschine 3000 erstmalig in Betrieb.

Aufstellort: eben, trocken, belüftet. Netzanschluss: 400 V / 50 Hz.

1. Verpackungsmaterial vollständig entfernen.
2. Maschinenfüße ausrichten und festziehen (25 Nm).
3. Netzanschluss gemäß Schaltplan herstellen.
4. Netzschalter S1 in Stellung EIN drehen.

Betriebsanzeige LED grün leuchtet auf.

5. Testlauf 5 Minuten durchführen.

Die DemoMaschine 3000 ist betriebsbereit. LED leuchtet dauerhaft grün.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer der DemoMaschine 3000.

1. Wöchentlich: Gehäuse mit trockenem Tuch reinigen.
2. Monatlich: Lüftungsschlitze mit Druckluft ausblasen (max. 2 bar).
3. Jährlich: STYRZ Kundendienst beauftragen (Inspektion Typ A).

Bei ordnungsgemäßer Wartung garantiert STYRZ eine Lebensdauer von 10 Jahren.